

*Hermann*

# APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY



## KONTAKT

[www.dekorativni-omitka.cz](http://www.dekorativni-omitka.cz)  
[barevna@dekorativni-omitka.cz](mailto:barevna@dekorativni-omitka.cz)  
605 333 955

# OBSAH

1

Příprava povrchu



2

Aplikace první vrstvy



3

Aplikace druhé vrstvy

4

Nanesení finálního laku



## KONTAKT

[www.dekorativni-omitka.cz](http://www.dekorativni-omitka.cz)

barevna@dekorativni-omitka.cz

605 333 955

1

# PŘÍPRAVA POVRCHU

[WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ](http://WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ)

Připravte povrch tak, že jej **očistíte** od nečistot a mastnoty. Povrch by měl být před aplikací **suchý**.

"**ZÁKLAD ZAJISTÍ VYSOKOU PŘILNAVOST BETONOVÉ STĚRKY**"

**Štětcem** nebo válečkem naneste na připravený povrch **penetraci** (základ), která je součástí balení. Základ nechte schnout cca 2 hodiny (**Obrázek 1**).



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“ - STEVE JOBS**

# APLIKACE PRVNÍ VRSTVY

[WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ](http://WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ)

"**PRVNÍ VRSTVOU  
MŮŽETE ZAKRÝT  
DROBNÉ  
NEROVNOSTI**"

Betonovou stěrku **důkladně promíchejte** nízko-rychlostní vrtačkou nebo **ručním míchadlem**. Pokud je stěrka hustá, je možné ji zředit trochu vody.

Na připravený podklad naneste první vrstvu betonové stěrky s **tloušťkou** přibližně **1 - 2 mm**. Betonovou stěrku vyhlaďte **benátským nerezovým hladítkem**. Omítku nechte zaschnout a vytvrdnout až 12 hodin.  
**(Obrázek 2.)**



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“** - STEVE JOBS

# APLIKACE DRUHÉ VRSTVY

[WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ](http://WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ)

Přibližně po **3 až 6 hodinách**

lze aplikovat druhou vrstvu s tloušťkou opět **1 - 2 mm**.  
Všechny nerovnosti betonové stěrky lze vyhladit benátským hladítkem (**Obrázek 3**).

"**DRUHÉ VRSTVĚ MŮŽETE VYTVOŘIT POŽADOVANOU TEXTURU**"

Druhou vrstvu betonové stěrky nechte zaschnout po dobu **1 až 3 hodiny** - omítka

by neměla po doteku "lepit".

Texturu vytvořte **hladítkem** nebo jiným vhodným nástrojem. Například obtisky šroubu, desky. (**Obrázek 4**)



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“** - STEVE JOBS

4

# NANESENÍ FINÁLNÍHO LAKU

[WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ](http://WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ)

Štětcem **naneste** finální lak  
a opět nechte **zaschnout**  
**až 12 hodin.**

"**V KOUPELNĚ  
POUŽIJTE 3 - 4  
NÁTĚRY  
FINÁLNÍHO LAKU"**

Při použití betonové stěrky v  
prostорech se zvýšeným  
výskytem vlhkosti nebo při  
styku s vodou použijte  
3 - 4 nátěry finálního laku.

Aplikaci **opakujte** podle  
potřeby každých 6 - 12 měsíců.



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI  
VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK  
FUNGUJÍ.“ - STEVE JOBS**



**1 NANÁŠENÍ PENETRACE**



**2 PRVNÍ VRSTVA**



**3 DRUHÁ VRSTVA**



**4 VYTVOŘENÍ TEXTURY**