

Hermann
dekorativní omítka

APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY



KONTAKT

www.dekorativni-omitka.cz
barevna@dekorativni-omitka.cz
605 333 955

OBSAH

1

Příprava povrchu



2

Aplikace první vrstvy



3

Aplikace druhé vrstvy

4

Nanesení finálního laku



KONTAKT

www.dekorativni-omitka.cz

barevna@dekorativni-omitka.cz

605 333 955

1

PŘÍPRAVA POVRCHU

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Připravte povrch tak, že jej **očistíte** od nečistot a mastnoty. Povrch by měl být před aplikací **suchý**.

"**ZÁKLAD ZAJISTÍ VYSOKOU PŘILNAVOST BETONOVÉ STĚRKY**"

Štětcem nebo válečkem naneste na připravený povrch **penetraci** (základ), která je součástí balení. Základ nechte schnout cca 2 hodiny (**Obrázek 1**).



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“ - STEVE JOBS**

APLIKACE PRVNÍ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

"**PRVNÍ VRSTVOU
MŮŽETE ZAKRÝT
DROBNÉ
NEROVNOSTI**"

Betonovou stěrku **důkladně promíchejte** nízko-rychlostní vrtačkou nebo **ručním míchadlem**. Pokud je stěrka hustá, je možné ji zředit trochu vody.

Na připravený podklad naneste první vrstvu betonové stěrky s **tloušťkou** přibližně **1 - 2 mm**. Betonovou stěrku vyhladěte **benátským nerezovým hladítkem**. Omítku nechte zaschnout a vytvrdnout až 12 hodin.
(Obrázek 2.)



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“** - STEVE JOBS

APLIKACE DRUHÉ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Přibližně po **12 hodinách** lze aplikovat druhou vrstvu s tloušťkou opět **1 - 2 mm**. Všechny nerovnosti betonové stěrky lze vyhladit benátským hladítkem (**Obrázek 3**).

"**DRUHÉ VRSTVĚ
MŮŽETE VYTVOŘIT
POŽADOVANOU
TEXTURU**"

Druhou vrstvu betonové stěrky nechte zaschnout po dobu **0,5 až 1 hodiny** - omítka by neměla po doteku "lepit". Texturu vytvořte **hladítkem** nebo jiným vhodným nástrojem. Například obtisky šroubu, desky. (**Obrázek 4**)



"**„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI
VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK
FUNGUJÍ.“** - STEVE JOBS

4

NANESENÍ FINÁLNÍHO LAKU

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

**Štětcem naneste finální lak
a opět nechte zaschnout
až 12 hodin.**

**"V KOUPELNĚ
POUŽIJTE 3 - 4
NÁTĚRY
FINÁLNÍHO LAKU"**

Při použití betonové stěrky v prostorech se zvýšeným výskytem vlhkosti nebo při styku s vodou použijte 3 - 4 nátěry finálního laku.

Aplikaci **opakujte** podle potřeby každých 6 - 12 měsíců.



"„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ.“ - STEVE JOBS



1 NANÁŠENÍ PENETRACE



2 PRVNÍ VRSTVA



3 DRUHÁ VRSTVA



4 VYTVOŘENÍ TEXTURY